AURELIA™ TOWER

Diffusore di fragranza a **nebulizzazione a doppio fluido** · Modello JY-300 · Manuale d'uso

Al primo utilizzo: togli il tappino bianco. Togli la testina del diffusore, guarda il tubicino che entra nella bottiglia della fragranza e rimuovi il tappino bianco. Se non lo togli, il diffusore non nebulizza.

Precauzioni importanti

1. Dopo l'installazione, mantieni sempre il dispositivo in posizione verticale: se inclinato o capovolto, la fragranza può fuoriuscire e danneggiare la macchina.
2. Non modificare, smontare o riparare il dispositivo da solo. In caso di malfunzionamento, contatta l'assistenza.
3. Usa solo fragranze per diffusori a nebulizzazione, senza diluirle: **NON aggiungere acqua**.
4. Tieni il diffusore e le fragranze fuori dalla portata di bambini e animali.

Come funziona: la tecnologia a doppio fluido

Aurelia™ Tower è un **diffusore a doppio fluido**, diverso dai comuni diffusori a ultrasuoni. Una micro-pompa spinge aria nell'ugello di nebulizzazione, dove l'aria incontra la fragranza e la trasforma in micro-particelle asciutte. È la tecnologia dei diffusori professionali usati nelle hall degli hotel.

Doppio fluido (Aurelia™ Tower)	Ultrasuoni
Nebulizza la fragranza pura con l'aria, senza acqua. Diffusione molto ampia: adatto ad ambienti grandi e open space.	Una piastrina vibra nell'acqua con poche gocce di olio. Portata limitata: adatto a stanze piccole, come la camera da letto.
Produce un leggero soffio d'aria.	Quasi silenzioso.

Rumorosità: 40–45 dB a 1 metro. Per il suo principio di funzionamento, un diffusore a doppio fluido emette un leggero soffio d'aria, più percepibile di un diffusore a ultrasuoni: è un comportamento normale, non un difetto. In camera da letto ti consigliamo di lasciarlo spento durante la notte (la fascia oraria predefinita è 08:00–22:00) oppure di posizionarlo in un altro ambiente.

Parametri tecnici

Nome prodotto	JY-300 (Aurelia™ Tower)
Tecnologia	Nebulizzazione a doppio fluido (aria + fragranza), senza acqua e senza calore
Copertura	fino a 300 m³
Rumorosità	40–45 dB a 1 metro
Alimentazione	DC 5V (cavo incluso)
Potenza totale	5 W
Capacità flacone	100 ml
Batteria	al litio integrata, 3000 mAh (ricaricabile)
Dimensioni	L 65 × P 80 × H 220 mm

Contenuto della confezione

Diffusore Aurelia™ Tower · Cavo di alimentazione · Flacone da 100 ml per la fragranza · Testina di nebulizzazione · Manuale

Installazione della fragranza (4 passi)

1. Tira delicatamente verso l'alto il coperchio superiore ed estrailo.
2. **Solo al primo utilizzo:** togli il tappino bianco dal tubicino che entra nella bottiglia (vedi pagina 1).
3. Versa la fragranza nel flacone del diffusore (capacità 100 ml) e avvitalo al coperchio superiore.
4. Allinea il foro dell'aria del coperchio con il foro dell'aria del corpo macchina e reinserisci con delicatezza.

App Scentist: configurazione e utilizzo

Scarica l'app **Scentist** da Google Play (Android) o App Store (iPhone). Apri l'app, attiva Bluetooth e GPS sul telefono, poi tocca **Search** per connetterti al diffusore.

Cosa puoi fare dall'app

- Accendere e spegnere il diffusore.
- Scegliere l'intensità, da 1 a 20.
- Impostare fino a 4 fasce orarie e i giorni della settimana in cui il diffusore lavora.
- Premere **SAVE** per inviare le impostazioni al diffusore: due bip confermano il salvataggio.

Segnali luminosi (LED)

Luce blu fissa	Alimentazione attiva e Bluetooth connesso
Luce blu lampeggiante	Il dispositivo sta nebulizzando (dentro la fascia oraria impostata)
Luce rossa lampeggiante	Pausa tra un ciclo di nebulizzazione e l'altro
Luce rossa fissa	Fuori dalla fascia oraria di funzionamento impostata
Luce viola lampeggiante	In carica
Luce viola fissa	Carica completa

Segnali acustici

- **1 bip**: alimentazione collegata o Bluetooth connesso correttamente.
- **2 bip consecutivi**: impostazioni salvate, dopo aver premuto SAVE nell'app.

Tabella dei 20 livelli di intensità

Ogni livello alterna un tempo di nebulizzazione ("Lavoro") e un tempo di pausa. Livelli bassi = profumazione leggera e massima durata della fragranza; livelli alti = profumazione intensa.

Livello	Lavoro	Pausa	Livello	Lavoro	Pausa
1	5 s	300 s	11	15 s	55 s
2	5 s	270 s	12	15 s	50 s
3	5 s	220 s	13	15 s	45 s
4	5 s	180 s	14	15 s	40 s
5	5 s	150 s	15	15 s	35 s
6	10 s	120 s	16	20 s	30 s
7	10 s	100 s	17	20 s	25 s
8	10 s	80 s	18	20 s	20 s
9	10 s	70 s	19	20 s	15 s
10	10 s	60 s	20	20 s	10 s

Impostazione predefinita: livello 10 (10 s di lavoro / 60 s di pausa), fascia 08:00–22:00. Se la profumazione ti sembra leggera, aumenta il livello; per farla durare di più, abbassalo.

Pulizia del dispositivo

Quando pulire

- Prima di passare a una fragranza diversa, per non mescolare i profumi.
- Quando la nebulizzazione diventa più debole.

Come pulire

1. Apri il coperchio e rimuovi il flacone della fragranza.
2. Versa una piccola quantità di alcol nel flacone, installalo sul dispositivo, collega l'alimentazione e lascialo in funzione per 5–10 minuti.
3. Lascia asciugare: la pulizia è completata.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Non esce nebbia	1. **Al primo utilizzo**, verifica di aver tolto il tappino bianco dal tubicino che entra nella bottiglia della fragranza: se resta al suo posto, il diffusore non nebulizza. 2. Verifica che l'alimentazione sia collegata e accesa. 3. Controlla che il dispositivo non sia "fuori orario" (fuori dalla fascia di funzionamento impostata). 4. Verifica che la pompa dell'aria funzioni e che la tensione non sia inferiore a DC 5V. 5. Controlla che la guarnizione del tubo di uscita non sia danneggiata o staccata.
Nebulizzazione debole o profumo poco percepibile	1. Aumenta il livello di intensità dall'app. 2. Controlla la guarnizione del tubo di uscita. 3. Verifica che il coperchio del nucleo nebulizzatore, all'interno della testina, non sia allentato. 4. Controlla che l'ugello di nebulizzazione non sia ostruito o danneggiato (vedi Pulizia). 5. Verifica l'alimentazione o ricarica la batteria.
Perdita di fragranza	1. Controlla che l'ugello di nebulizzazione non sia danneggiato. 2. Verifica che il coperchio della testina di nebulizzazione sia ben sigillato. 3. Mantieni il diffusore sempre in verticale.
Rumore	Un leggero soffio d'aria è normale nei diffusori a doppio fluido (circa 40–45 dB a 1 metro). Se il rumore aumenta rispetto al solito: 1. Controlla che la pompa dell'aria non sia allentata. 2. Se la pompa dell'aria è danneggiata va sostituita: contatta l'assistenza.

Le fragranze Aurelia

La **nuova collezione Aurelia** è in flacone da **50 ml**, con una profumazione più intensa, pensata per la nebulizzazione a doppio fluido. Un flacone riempie metà del serbatoio da 100 ml. Scopri tutte le fragranze su **aureliashop.it/collections/fragranze**.

Conserva questo manuale. Per qualsiasi domanda rispondi alla mail di conferma del tuo ordine: il nostro servizio clienti ti aiuterà.