

AURELIA™ TOWER

Diffusore di fragranza a nebulizzazione a freddo · Modello JY-300 · Manuale d'uso

■ Precauzioni importanti

- 1. Dopo l'installazione, mantenere sempre il dispositivo **in posizione verticale**: se inclinato o capovolto, l'olio può fuoriuscire e danneggiare la macchina.
- 2. Non modificare, smontare o riparare il dispositivo da soli. In caso di malfunzionamento, contattare l'assistenza.

Questo dispositivo supporta esclusivamente oli essenziali puri: NON miscelare con acqua.

Parametri tecnici

Nome prodotto	JY-300 (Aurelia™ Tower)
Copertura	fino a 300 m³
Alimentazione	DC 5V (cavo incluso)
Potenza totale	5 W
Capacità flacone olio	100 ml
Dimensioni	L 65 × P 80 × H 220 mm
Batteria	al litio integrata, 3000 mAh (ricaricabile)

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione · Manuale · Flacone per olio essenziale · Testina di nebulizzazione

Installazione dell'olio essenziale (3 passi)

- ① **1.** Tira delicatamente verso l'alto il coperchio superiore ed estrailo.
- ② **2.** Avvita il flacone dell'olio essenziale al coperchio superiore.
- ③ **3.** Allinea il foro dell'aria del coperchio con il foro dell'aria del corpo macchina e reinserisci con delicatezza.

App Scentist — Configurazione e utilizzo

Scarica l'app **Scentist** da **Google Play** (Android) o **App Store** (iPhone) cercando "Scentist", oppure tramite il QR code sulla copertina del manuale originale. Apri l'app, **attiva Bluetooth e GPS** sul telefono, poi tocca **Search** per connetterti al diffusore.

Segnali luminosi (LED)

Luce blu fissa	Alimentazione attiva e Bluetooth connesso
Luce blu lampeggiante	Il dispositivo sta nebulizzando (dentro la fascia oraria impostata)
Luce rossa lampeggiante	Pausa tra un ciclo di nebulizzazione e l'altro
Luce rossa fissa	Fuori dalla fascia oraria di funzionamento impostata
Luce viola lampeggiante	In carica
Luce viola fissa	Carica completa

Segnali acustici

- 1 bip: alimentazione collegata o Bluetooth connesso correttamente.
- 2 bip consecutivi: impostazioni salvate — dopo aver premuto SAVE nell'app.

Tabella dei 20 livelli di intensità

Ogni livello alterna un tempo di nebulizzazione ("Lavoro") e un tempo di pausa. Livelli bassi = profumazione leggera e massima durata dell'olio; livelli alti = profumazione intensa.

Livello	Lavoro	Pausa	Livello	Lavoro	Pausa
1	5 s	300 s	11	15 s	55 s
2	5 s	270 s	12	15 s	50 s
3	5 s	220 s	13	15 s	45 s
4	5 s	180 s	14	15 s	40 s
5	5 s	150 s	15	15 s	35 s
6	10 s	120 s	16	20 s	30 s
7	10 s	100 s	17	20 s	25 s
8	10 s	80 s	18	20 s	20 s
9	10 s	70 s	19	20 s	15 s
10	10 s	60 s	20	20 s	10 s

Impostazione predefinita: livello 10 (10 s di lavoro / 60 s di pausa).

Pulizia del dispositivo

Quando pulire

- Prima di passare a un olio essenziale diverso (per non mescolare i profumi).
- Quando la quantità di nebulizzazione diventa più debole.

Come pulire

- ① 1. Apri lo sportello e rimuovi il flacone dell'olio essenziale.
- ② 2. Versa una quantità adeguata di alcol (alcol industriale) nel flacone, installalo sul dispositivo, collega l'alimentazione e lascialo in funzione per 5-10 minuti.
- ③ 3. Lascia asciugare: la pulizia è completata.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Non esce nebbia	1. Verifica che l'alimentazione sia collegata e accesa. 2. Controlla che il dispositivo non sia "fuori orario" (fuori dalla fascia di funzionamento impostata). 3. Verifica che la pompa dell'aria funzioni e che la tensione non sia inferiore a DC 5V. 4. Controlla che la guarnizione del tubo di uscita non sia danneggiata o staccata.
Nebulizzazione debole	1. Controlla la guarnizione del tubo di uscita. 2. Verifica che il coperchio del nucleo nebulizzatore, all'interno della testina, non sia allentato. 3. Controlla che l'ugello di nebulizzazione non sia danneggiato. 4. Verifica l'alimentazione / ricarica la batteria.
Perdita di olio	1. Controlla che l'ugello di nebulizzazione non sia danneggiato. 2. Verifica che il coperchio della testina di nebulizzazione sia ben sigillato.
Rumore anomalo	1. Controlla che la pompa dell'aria non sia allentata. 2. Se la pompa dell'aria è danneggiata, va sostituita con una nuova.

